

BM DYNAMIX NOMAD

Bloc moteur Dynamix Nomad - Réf AC580

Nomenclature des pièces

Code

Nomenclature des pièces	Code
VIS TFB 3.9X19	079958
POIGNEE DROITE	2843
POIGNEE GAUCHE ORANGE	2849
VIS + RONDELLE + ECROU POIGNEE (2)	2850
VIS CEINTURE MOTEUR (2)	2855
CARTER DE BATTERIE DYNAMIX NOMAD	2900
SUPPORT DE COSSE DYNAMIX NOMAD	2901
SUPPORT DE MOTEUR DYNAMIX NOMAD	2902
CEINTURE MOTEUR DYNAMIX NOMAD	2903
CAGE D'ACCOUPLMENT DYNAMIX NOMAD	2904
CENTREUR DE MOTEUR + VIS DYNAMIX NOMAD	2905
ETIQUETTE MIXEUR DYNAMIX NOMAD	2906
CAPOT GRIS DYNAMIX NOMAD	2907
CIRCUIT DE COMMANDE DYNAMIX NOMAD	2908
ETIQUETTE D'IDENTIFICATION	2909
VIS DE FIXATION	2910
BOUCHON DE PROTECTION (L'UNITE)	45710
MOTEUR	9408
BATTERIE DYNAMIX NOMAD 12V 2Ah 24Wh	AC585
CHARGEUR DE BATTERIE DYNAMIX NOMAD 220-240V 50-60Hz	AC590
CHARGEUR DE BATTERIE DYNAMIX NOMAD 110-120V 50-60Hz US PLUG	AC590.1
CHARGEUR DE BATTERIE DYNAMIX NOMAD 220-240V 50-60Hz UK PLUG	AC590UK

